

HomeLine

Bruksanvisning

Generelle sikkerhetsinstruksjoner.

- Før dere bruker dette produktet vennligst les bruksanvisningen nøye.
- Vennligst ta vare på bruksanvisningen, kjøpskvitteringen og esken.
- Produktet er ment til å brukes i private husholdninger, ikke til profesjonelt bruk.
- Dra alltid pluggen ut av kontakten når produktet ikke er i bruk, eller når dere vasker produktet. Slå av produktet, dra ut pluggen, (ikke dra i ledningen, hold i pluggen).
- For å beskytte barn fra elektriske apparater, la aldri barn være i rommet alene når produktet er i bruk. Plassér produktet på et sikkert sted hvor barn ikke kan få tak i produktet. Sørg for at ledningen også er utenfor rekkevidde for barna.
- Sjekk apparatet og ledningen jevnlig for skader. Dersom skader oppstår, ikke bruk produktet.
- Ikke reparer produktet selv, kontakt et serviceverksted eller stedet dere kjøpte produktet.
- Ødelagte ledninger må bare erstattes fra leverandøren eller fra et serviceverksted.
- Hold produktet og ledningen borte fra varme og skarpe gjenstander, direkte sollys og skarpe gjenstander.
- Bruk aldri produktet uten tilsyn. Slå alltid av produktet når du ikke bruker der.
- Bruk bare orginalt tilbehør.

- Bruk ikke produktet utendørs.
- Ikke under noen omstendighet må produktet plasseres i vann eller annen væske. Ikke bruk produktet med våte eller glatte hender.
- Dersom produktet skulle bli vått eller tilsølt, dra ut pluggen fra kontakten.
- Bruk produktet kun til det det er ment for.

Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet

- Bruk kun kaldt vann.
- Nivået på vannet må være mellom MAX og MIN merkene.
- Slå av produktet før du fjerner det fra basen.
- Sørg alltid for at lokket er ordentlig lukket
- Basen og ledningen må aldri bli våte.

Første gang du bruker vannkokeren.

Før dere bruker vannkokeren første gangen, kok opp vann to ganger uten noe såpe eller annen væske.

1. Plasser vannkokeren på en flat overflate.
2. Fyll kjelen med kaldt vann. Pass på at nivået er mellom MAX og MIN.
3. Plasser kjelen på basen.
4. Elektrisk tilkobling. Sjekk at den elektriske tilkoblingen er den same som vannkokeren trenger. Detaljene kan leses på etiketten på basen.
5. Sett AV/PÅ knappen I posisjon PÅ. Kontroll lampen lyser og viser at vannet er under oppvarming.
6. Når vannet koker slår vannkokeren

seg av automatisk.

Trekk ut støpslet fra kontakten. Ikke åpne lokket så lenge vannet koker.

Trekk ut støpslet fra kontakten. Ikke åpne lokket så lenge vannet koker.

Vasking

Trekk alltid støpslet ut av kontakten før vasking av vannokeren foretas.

Tørk av basen og ledningen med en varm og fuktig klut.

Strømtilkobling: 220-240V – 50/60Hz
1200W

Miljøinformasjon

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemsland sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).

Markedsføres i Norge av:

Target United AS

Postboks 73

1601 Fredrikstad

Telefon: 69 35 44 00

Telefax: 69 35 44 50

Garanti (gjelder Norge)



- 1, Hoveddel
- 2, Tut
- 3, Luftehull
- 4, Lokk
- 5, Knapp for å åpne lokket
- 6, AV/PÅ
- 7, Håndtak
- 8, Indikator Lampe
- 9, Base