

Keramisk vifteovn

PTC9150



Bruksanvisning

Vennligst les denne bruksanvisning nøye og ta godt vare på den for senere bruk.

Advarsel: Viften må ikke tildekkes og unngå å berøre den når den er i bruk da dette kan medføre brannskade

Bruksanvisning for vifte modell nr PTC 9150

Takk for at du valgte vår keramiske vifteovn. Vennligst les denne bruksanvisning nøye og ta godt vare på den for senere bruk.

Når du slår på viften for første gang, kan du oppleve at det lukter litt de første minuttene, dette er normalt for første gangs bruk. Det er ikke skadelig og vil forekomme i de fleste vifter da støv fra fabrikkens blir varmet opp.

Forhåndsregler

- Vennligst ikke plasser viften slik at barn, dyr eller andre kan nå den
- Grinden i fronten på viften blir meget varm under bruk så behandle viften slik du ville behandlet en varmekilde
- Viften må ikke tildekkes når den er i bruk. Sørg for at den alltid har minst 12 tommers klaring bak slik at luftinntaket ikke forhindret fra å ta inn nok luft
- Viften må aldri brukes i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng
- Sørg for at viften har fri sirkulering av luft minst to meter foran seg
- Bruk ikke viften i nærheten av brannfarlig materiale. Den må ikke under noen omstendighet brukes i nærheten av bensin, olje, gass eller eksplosiver
- Viften er ikke beregnet for utendørs bruk
- Viften må ikke plasseres direkte under en stikkontakt
- Viften må alltid stå på et stødig, horisontalt underlag
- Viften må ikke løftes eller flyttes på når den er i bruk
- Viften må ikke brukes sammen med en "timer" eller annet utstyr som slår den på automatisk. Bruk av slike enheter kan medføre brannfare

Symbol

Off

Fan

I

II

Funksjon

Slår av viften

Kun viften går, den varmer ikke

Lav varme effekt

Full varme effekt

Termostat

Vri termostaten med klokken for å øke varme effekten

BRUK AV VIFTEN

- Koble viften til riktig strømuttak (merk instruksjonene i henhold til plassering) og slå på

Bruk av kun viftefunksjon – ikke varme

- Vri bryteren til *Fan* – viften vil da blåse luft i romtemperatur
- Dersom viften ikke fungerer kan det skyldes at rommets temperatur er under det viftens egen termostatbryter står på, og viften går da automatisk i *Off* posisjon. Vri bryteren med klokken og viften vil slå seg på når temperaturen stemmer
- Straks viften starter, tennes lyset i indikatoren foran på viften

Bruk av viften til oppvarming

- Vri kontrollbryteren til /for svak varme eller til // for full effektiv varme.
- Bestem varmens effekt ved å vri på termostatbryteren med klokken gradvis fra laveste effekt til høyeste effekt
- Viften vil automatisk slå seg av når ønsket varme er oppnådd, dvs. når rommets temperatur er lik den som er stillet inn på termostaten. På samme måte vil viften automatisk slå seg på igjen når rommets temperatur blir lavere enn innstilt temperatur
- For maksimum varme effekt, bruk innstilling // med temperaturen helt til høyre
- For å fordele varmen jevnt i rommet, trykk på *SWING* knappen

Overoppheting

- Termostaten vil slå vifteovnen av dersom den blir overopphetet
- Overoppheting kan oppstå dersom luftet blir hindret i å sirkulere fritt foran og bak viften. Dersom dette oppstår, kobles vifteovnen fra strømuttak og må stå rolig for å få avkjølt seg i 30 minutter. Fjern eventuelle hindringer og sett viften på igjen etterpå
- Dersom varmeren i viften slutter å virke, skyldes dette trolig en ødelagt sikring. Denne kan byttes med en ny 13amp sikring i pluggen og viften vil fungere som normalt igjen. Dersom den fortsatt ikke fungerer, vennligst fulgt råd for reparasjon ovenfor

Rengjøring og vedlikehold

- Vifteovnen inneholder ingen deler som trenger vedlikehold. Den ytre kassen skal ikke åpnes av andre enn godkjent servicepersonell. Dersom du prøver kan du risikere å ødelegge motor eller varme elementer, og du kan risikere at garantien ikke lenger gjelder. Dersom du får problemer med vifteovnen, eller hvis ledningen blir skadet på noen måte, må du ta kontakt med godkjent servicepersonell.
- Før vifteovnen rengjøres, må ledningen kobles fra stikkontakt. Vifteovnen må også være helt avkjølt
- Vifteovnen må ikke rengjøres med vann, og den må ikke under noen omstendigheter bli våt
- Utsiden av ovnen kan rengjøres med en tilnærmet tørr klut, og den bør inneholde så lite rengjøringsmiddel som mulig. Dersom rengjøringsmiddel benyttes, sørg for at det tørkes helt bort med en ren klut.
- For å fjerne støv som legger seg foran i vifteovnen, eventuelt bak ved luftinntaket, kan en helt vanlig støvsuger benyttes
- Husk at vifteovnen må være helt tørr etter rengjøring før den tas i bruk
- Dersom ovnen ikke skal benyttes over en lengre periode, kan det være lurt å rengjøre den skikkelig, pakke den inn i tett plast og lagre den på et tørt, kjølig sted
- Ved fornuftig bruk og godt vedlikehold, vil vifteovnen gi deg mange år med økonomisk oppvarming

Miljøinformasjon

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti (gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).

Markedsføres i Norge av:

Target United AS

Postboks 73

1601 Fredrikstad

Telefon: 69 35 44 00

Telefax: 69 35 44 50