

英国 (Cello) Finlux 40C2227FLX 快速使用指南

Front

Back

HURTIGSTART GUIDE

Model: FINLUX 40C2227FLX

Viktig info: For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Førstegangs installasjon

- Plugg til adapteren, strømkabelen og antenneledningen
- Så på apparatet ved trykke på hovedstøttembryteren på undersiden av TV'n, deretter trykker du på knappen på fjernkontrollen merket .
- En 5-steps hurtigmaten vises på skjermen (se bilder under). Om skjembildet ikke ser slik ut, trykk på Quickstart-knappen på fjernkontrollen.
- Velg språk, land og automatisk avstengning. (Auto Standby). Trykk OK mellom valgene.
- Velg TV tilkopling. DTV (RiksTV), Kabel eller Satellitt (Parabol) pil høyre/venstre og velg signaltipe - analogt eller digitalt signal (DTV) med pil høyre/venstre.
- Trykk for å starte søket, og deretter for å bekrefte at antennekabel er tilkoplet. Har du valgt RiksTV-søk starter dette automatisk. Ved bruk av parabol (Canal Digital) må riktig satellitt velges først - velg Thor 5,6,7 og gå til Søk. Trykk OK og pil venstre for å starte søket. **Oppgradering av kanalliste se www.target.no**
- Etter søk med DTV (RiksTV) kan du få et valg om hvilket TV-sender område du ønsker. Velg da ditt lokale geografiske område med pilrett høyre/venstre og trykk OK.
- Velg Bruksområde (Energispar, Normal, Maks lys) og trykk OK. **NB! Standard oppsett er Normal. For minimalt strømforbruk, velg "Energispar"**

HJELP

Dersom du har problemer med å installere eller bruke dette produktet, ring vår supporttelefon. 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Kontakt	Beskrivelse
1 Strømforsyning	For tilkobling av strøm
2 Utgang for hodetelefoner	For å koble til hodetelefoner
3 Digital lyd utgang(koaksial)	For tilkobling til lyngang på et digital standard 5.1 lyd system
4 HDMI inn	For å kumpe koble til en enhet med HD/High Definition signal, som for eksempel digital matriser, Blu-ray spiller eller e AV matriser
5 PC lyd inn	For å koble til en datamaskin eller en annen enhet til via VGA grensesnitt.
6 Scart	For å koble til en VCR/DVD spiller eller annen AV enhet via en scart kontakt.
7 DVB-S2	LNB
8 TV Antenne	For å koble til antenne kontakt på vegg via en RF koaksial kabel.
9 C(Common Interface)grensesnitt	For å koble til en kortleser modul
10 Mini YPBPr/Audio (LR)	For å koble til en DVD spiller, digital enhet eller en annen type AV enhet med komponent(VH) tilkobling for bilde eller lyd.
11 Mini AV	For å kumpe koble til komponent bilde eller lyd (H/V) eksterne bilde enheter.
12 USB	For tilkobling av USB eksternt lagringshet for avspilling av lyd/bilde foto eller (eksterne media modus) å gjøre opptak av DTV programmer til USB enheten.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	40C2227FLX
Skjerm type	40" LED skjerm FHD
Oppløsning på skjerm	1920 piksler(h) x 1080 piksler(v)
TV system	PAL, I, BG, DK, SECAM, BG, DK
Lysstyrke	150 cd/m ²
Kontrastområde	4000:1
Strømforsyning	10~28V DC, 100-240V-50/60Hz
Energi klasse	A+
Skjerm størrelse(Målt diagonalt)	Ca 101 cm(40")
Strømforbruk - sparemodus	19W
Strømforbruk - modus for dvale	0,5W
Temperatur ved bruk	0°C - 50°C
VESA veggfeste/krustørrelse	200 x 200mm
Størrelse(b x d x h) uten stativ	928,5 x 103,8 x 558,6 mm
Størrelse(b x d x h) med stativ	928,5 x 230 x 616,1 mm
Vekt	9,6 Kg
Inngang/utgang	
SCART	1
HDMI	2
PC	1
PC Audio	1
YPbPr	1
Kortleser(Common Interface)	1
AV	1
USB	1
Digital(koaksial)	1
RF(75Ω)	1
Hodetelefon(3,5mm)	1

Montere stativet

40 x M4 x 12
5 x S14 x 14

Dette TV apparatet er VESA kompatibel og laget for veggmontering med et VESA kompatibel 200 x 200mm veggfeste. Monter TV apparatet som beskrevet i veggfestes bruksanvisning (ikke inkludert).

420MM

folder

folder

Nyttig informasjon

Viktig info: For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Fjernkontroll

Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

Funksjoner på fjernkontrollen. Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

Front / Visning høyre side samt betjening

Element	Beskrivelse
1. Lyseknapper for avsteng	Avsteng knappen for fjernkontrollen. Den kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. Den kan brukes som vanlig fjernkontroll. Den kan brukes som vanlig fjernkontroll.
2. (Energispar) modusknapp	Modus knappen for fjernkontrollen. Den kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. Den kan brukes som vanlig fjernkontroll.
3. Funksjoner	Knappene for fjernkontrollen. De kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. De kan brukes som vanlig fjernkontroll.
4. Meny	Meny knappen for fjernkontrollen. Den kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. Den kan brukes som vanlig fjernkontroll.
5. OK	OK knappen for fjernkontrollen. Den kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. Den kan brukes som vanlig fjernkontroll.
6. Funksjoner	Knappene for fjernkontrollen. De kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. De kan brukes som vanlig fjernkontroll.
7. Funksjoner	Knappene for fjernkontrollen. De kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. De kan brukes som vanlig fjernkontroll.
8. Funksjoner	Knappene for fjernkontrollen. De kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. De kan brukes som vanlig fjernkontroll.
9. Funksjoner	Knappene for fjernkontrollen. De kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. De kan brukes som vanlig fjernkontroll.
10. Funksjoner	Knappene for fjernkontrollen. De kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. De kan brukes som vanlig fjernkontroll.
11. Funksjoner	Knappene for fjernkontrollen. De kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. De kan brukes som vanlig fjernkontroll.
12. Funksjoner	Knappene for fjernkontrollen. De kan ikke brukes som vanlig fjernkontroll. De kan brukes som vanlig fjernkontroll.

Opptak av et DTV program til en USB lagringsenhet

Bruk denne funksjonen til å gjøre opptak av det du ser på til hovedskjermen og lagre dem for senere bruk. Pass på at enheten du har pluggt til har tilstrekkelig nok plass til lagring.

- Trykk på knappen merket med "REC" for å gjøre opptak av gjeldende program.
- Trykk knappen merket med "INFO" tre ganger for å vise indikatoren for opptaket.

Dersom du vil automatisk stoppe når disken er full.

Låse system

Låse systemet er laget for å forhindre utsiktet søk av kanaler i miste kanaler og for å forhindre avstenging av TV apparatet. Låse systemet må slås på for at funksjonen skal fungere. Dersom låse funksjonen står på må et passord settes når du er i meny for automatisk søk / Manuelt søk eller fabrikkoppsett. Standard passordet er "1234". Dersom du endrer passordet er det viktig at du husker dette! Dersom du glemmer passordet kan du bruke hoved passordet som er "8899".

297mm

Instruksjoner angående sikkerhet

Les alle instruksjoner nøye før du tar i bruk enheten og la godt plass på den til senere. Behold bruksanvisningen. Dersom du gir enheten videre, sørg for å legge ved denne bruksanvisningen. Spik et spenningsnett som er merket på elektrisk merket stemmer overens med spenningen der du befinner deg.

Sikkerhet

Koble alltid fra støpselet fra veggten før du kobler til/kobler fra andre enheter eller fytter på TV apparatet. Plugg alltid ut støpselet under forberedelse.

Strømføring

Pass på at TV apparatet ikke hvelles eller er plassert på noen måte - så av, plugg ut støpselet og la kontakt med forandrerer din.

Forstyrrelser

Pass på å ikke plasser TV apparatet i nærheten av enheter som kan lage elektromagnetisk støy. Dersom du gir dette vil lyden på apparatet påvirkes på en negativ måte, og lage forvrengt bilde og lyd.

Optimal bildeoppløsning

Se på TV med moderat lys for å unngå overeksponering av øynene. Avstilt avstand fra TV apparatet er 0,7 ganger i forhold til høyden på TV apparatet.

LED skjermen

LED skjermen er produsert med teknologi med høy presisjon, men det kan være små svarte eller hvite punkter (red, blå eller grønne i fargen) til stoffet i skjermen. Disse punktene oppstår under produksjon og er helt normalt.

Fastbrenning på skjerm

På skjermen av type plasma eller LED kan et kontakt bilde på skjermen lage et permanent avtrykk på skjermen. Dette kalles fastbrenning på skjerm (screen burn). De fleste bilder som vises på skjermen er bevegelige og forer felle skjermen. Her er noen eksempler på hvilke bilder hvor du bør være ekstra på plass: (Dette listen inkluderer ikke alle bilder):

- Faste stoffer: Dersom en svart stoffe vises på høyre eller venstre side på skjermen, er det anbefalt å endre på bilde format slik at bilde fyller hele skjermen.
- TV kanal logo: For eksempel TV logo logo og visning av pris - og da spesielt hvis denne er lys og permanent. Bevegelig eller lyskontakt grafik gjør sjelden avtrykk på skjerm.
- Visning av klokke
- Telet TV: La ikke visning av samme side vises for lenge.
- TV menyer
- Modus for pause: La ikke skjermen stå i modus for pause over lenge perioder, for eksempel med staving av DVD.

For å forhindre fastbrenning på skjerm ved visning av noen av elementene over, reduser kontrasten og lysstyrken når du bruker TV apparatet. Dersom noe brenner seg fast på skjermen vil dette aldri forsvinne helt.

Manglende kanaler eller andre problemer

For å motta digital TV anbefales i bruk av egnet utendørs antenne slik at du mottar digitale sendinger. Bruk av innendørs eller bordantenne kan gjøre at du ikke mottar alle tjenestene. MERK: Du må kanskje oppdatere din utendørs antenne for å motta digital TV.

Hodetelefoner

Å lytte til høy lyd over en lengre periode kan skade høret din permanent. Plugg alltid ut støpselet under forberedelse. For du tar på deg hodetelefonene, sku volumet helt ned og la så på deg hodetelefonene og så lyden sakte til du er et komfortabelt lydnivå.

Modus for dvale ("STANDBY")

Når du trykker på knappen merket med eller ikke av TV apparatet helt. Apparatet vil fortsatt trekke strøm gjennom strømtilkoblingen når det står i modus for dvale. Av hensyn til sikkerhet og for å unngå uventede bruk av energi, la aldri TV apparatet stå i dvale over en lengre periode som for eksempel over natten, når du er på ferie eller ute av huset. Slå av og plugg ut strømføringen.

Batterier

Batteriene som brukes i fjernkontrollen kan lett svelges av små barn, og dette er meget farlig. Hold løse batterier unna små barn og pass på at barn ikke plasserer fjernkontrollen i munn eller svelger den. Hvis du mistenker at barn har svelget et batteri, søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom du mistenker at noen har svelget et batteri. Batterier skal kastes eller vedlikeholdt i denne bruksanvisningen.

Under oppsett

Følg med på små barn slik at de ikke leker med TV apparatet eller fjernkontrollen. La aldri noe og spesielt små barn putte noe i hull eller åpninger eller andre språker i kabinettet da dette kan føre til elektrisk støt.

Viktig info

Dette TV apparatet er utstyrt med det siste innen OKO verlig strålingsfritt teknologi. Dersom fjernkontrollen ikke brukes i en periode på 6 timer, vil den automatisk dualutviklingen slå inn og TV apparatet blir slått av. En aktivert vil vises om at TV apparatet er i ferd med å bli slått av.

For å redusere faren for elektrisk støt i løse fern deler som kan utføres service på. Vennligst la kvalifisert personell utføre alle vedlikehold. Apne ingen deler da dette kan medføre at du bli utsatt for høye spenninger.

Vedlikehold: Sørg for å plugg ut TV apparatets strømføring før rengjøring. Ikke bruk noen form for skuresvamp eller spåsmidde da dette kan skade TV apparatets overflate. Bruk ikke væsker for å rengjøre TV apparatet.

Annet: Dette apparatet må ikke utsettes for drøyt eller sprut og ingen væskefylte objekter som for eksempel visser må settes på apparatet. Dette apparatet er av KLASSE I konstruksjon og skal være sikret strømmet med en beskyttende jord tilkobling. Sørg for at det er en skikkelig og trygg kobling i mellom TV apparatet og andre multimedia systemer. For å unngå skader på høret, her ikke på lyd med høy volum over en lengre periode.

Symbolet med utroptegn varslar om at brukerveiledningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig informasjon som må følges.

印刷要求:

1. 排版及比例见版面图.
2. 印刷内容应均匀清晰.
3. 200G双铜纸双面黑白印刷A3大小.
4. 红色虚线为折痕线, 成品中不应出现.

设计

审核

出口部

批准