Oppdatering kanalliste Finlux 19C185FLX, 32C285FLXD DVD og 40C227FLX FHD

Typebetegnelse står oppe til høyre på merkelapp bak på apparatet.

Last ned dvbscl.txt fra: <u>http://www.target.no/bunnmeny/support/canal-digital-kanallister</u>

Lagre denne i rota (Ikke i mappe) på en minnepenn.



Skru på TV.

Trykk Quickstart knappen på fjernkontroll og gjør første gangs installasjon på vanlig måte:



Trykk Quickstart Velg språkinnstillinger Norge

H	Hurtigstart		
Språkinnstillinger	4	Norge	Þ
Land	•	Norge	
MENU Tilbake		OK OK	

Velg Auto Standby 4, 6, 8 timer eller av

Hurtigstart				
Auto Standby	4	4 timer	4	
MENU Tilbake		OK OK		

Velg TV tilkobling Satellitt

Hurtigstart				
TV tilkobling	4	Satellitt	Þ	
Signaltype	•	DTV		
MENU Tilbake		OK OK		

Trykk OK når du har forsikret deg om at antenne er tilkoblet

Sjekk at Thor 5, 6, 7 er valgt, trykk piltast nedover til «Søk» er markert grønn og trykk «OK»

Satellitt auto søkeinnstilling		
Satellitt	(1/60)Ku_THOR 5,6,7	
Kanaltype	Alle	
Service Type	Alle	
Scan modus	Forhåndsvalg	
Unicable	Av	
Søk		

Trykk piltast venstre for å velge Ja til start av satellittsøk. Kanalliste vil nå lastes inn fra minnepenn.



Apparatet laster inn informasjon om CAM/kort og bilde kommer.

Kanallisten skal nå være korrekt i henhold til «Norsk» standard.