

M 15ET



VESTNES
NORWAY

Manual
for



Vestnes
MILJØ

Vanlig reklamasjonsrett i henhold til Kjøpsloven.
Kvittering må fremvises ved reklamasjon.



Vestnes Land
Leirvåggata 1
6902 Florø



(+47) 57 75 20 60



www.vestnesland.no



post@vestnesland.no

Forbruker- kontakt

Har du spørsmål eller innspill til Vestnes Land?

For å bedre vår service og kontakt til våre kunder har Vestnes Land ønske om at du tar kontakt. Alle henvendelser blir besvart fortløpende.

Vi setter pris på dine tilbakemeldinger.

Telefon:
+47 57 75 20 60
(man-fre 08:00-16:00)

Brev:
Vestnes Land
Leirvåggata 1
N-6902 Florø

E-post:
forbruker@vestnesland.no

Bruksanvisning



Ovnen er testet og godkjent av NEMKO etter forskrifter.

Tester er utført når det kommer til kontroll av stabilitet og overflatetemperaturer.

Ovnen har en innebygget termosikring som kobler ut ved tildekking eller velt.



NB! Selv om ovnen har dette sikkerhetsutstyret må det aldri legges tøy eller lignende over ovnen for tørking.

Utkobling

Hvis ovnen blir kald på grunn av f.eks. tildekking, fjernes tildekkingen og termosikringen slår seg på etter 10 min.

Ovnen må ikke brukes i den umiddelbare nærhet og rekkevidde av våtrom og under fast veggkontakt. Apparatet må ikke brukes i rom som har en utstrekning på mindre enn 4 m².

Kalibrering av ovnen

For at ovnen skal kunne gi mest nøyaktig regulering av romtemperaturen, bør termostaten justeres etter at ovnen er plassert i det rommet den skal benyttes.



- 1 Sett ovnen på full styrke (termostat på 35 °C og bryter på fullt)
- 2 Etter ca 30 minutter justeres termostaten ned til lampen slukkes.
- 3 Mål temperaturen i rommet med et termometer og drei tallskiven som ligger i termostatknappen, uten å flytte på termostatknappen, til den viser riktig romtemperatur mot lampe eller pil.

Termostaten er nå kalibrert etter det rommet ovnen er plassert i.